

# Návod k použití – dětské Micro koloběžky



Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě. Před Vaší první jízdou na Micro koloběžce si tento návod pozorně přečtěte.

## Důležitá upozornění pro malé děti:

Jestliže ale budou na těchto MICRO koloběžkách jezdit malé děti, prosíme rodiče a nebo odpovědné osoby o dodržování následujících pokynů:

1. Ideální výška řídítek by měla být dospělým nastavena tak, že brada dítěte bude řídítka přesahovat min. o 20 cm. Zajistit rychloupínač a odpovídajícím imbusovým klíčem pevně dotáhnout protišroub tak, aby dítě nemohlo rychloupínač již odjistit.
2. Děti by měli jezdit pouze pod neustálým dohledem, měli by nosit ochrannou výzbroj a vhodnou obuv a v žádném případě by neměli jezdit v silničním provozu a za tmy.

## Bezpečnostní předpisy

Úrazy nemusí být – dodržujte prosím bezpečnostní předpisy.

- Před každou jízdou zkontrolujte Vaši koloběžku a ujistěte se, že všechny zástrčky, páčky, matky a šrouby jsou pevně dotaženy. Dbejte na to, aby kolečka byla správně upevněna a nevykazovaly žádné známky opotřebení. Ujistěte se, že řídítka pevně drží v požadované výšce.
- Neručíme za uvolněné a ztracené díly.
- Když jedete na MICRO koloběžce, noste vždy helmu, chrániče zápěstí, loktů a kolen a obuv s gumovou podrážkou.
- Vyvarujte se strmým klesáním, kde nemohou integrované brzdy poskytnout dostatečnou ochranu. Brzda není uzpůsobena na razantní sjezd!
- Montáž koloběžek a obsluhování skládacího mechanismu **smí dělat pouze dospělí**.
- Vrchní část brzdy bývá horká – vyvarujte se přímému kontaktu po brzdění, hrozí riziko popálení. Vyvarujte se delšího, kontinuálního stlačení brzdy.
- Nejezděte rychleji než 10 km/h.
- Vyhýbejte se silnicím, cestám a ostatním místům s automobilovým provozem.
- Vždy dodržujte dopravní předpisy a nařízení.
- Na MICRO koloběžce jezdíte vždy sám.
- Nikdy nepoužívejte MICRO koloběžku za šera nebo v noci.
- Nepoužívejte MICRO koloběžku na mokřem, olejovém, písčitém, špinavém, zmrzlém, drsném nebo nerovném povrchu.
- Zrekněte se kaskadérských kousků – přizpůsobte způsob jízdy Vaším osobním schopnostem.
- Neprovádějte na MICRO koloběžce žádné úpravy a změny, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost.
- Dodržujte maximální nosnost jednotlivých modelů
- Pozor, častým povolováním šroubu v ose klesá jeho schopnost bezpečného zajištění.

## Výstražné pokyny

Jako cyklistika, skateboarding, in-line bruslení není ani jízda na MICRO koloběžce, dokonce i za nejlepších podmínek, nikterak bezpečná a může dojít až ke smrtelným úrazům, proto buďte opatrní.

Když jedete na MICRO koloběžce, noste vždy ochrannou helmu. Remínek helmy si pod bradou vždy pevně utáhněte. Nechráněný pád může vést k vážným nebo smrtelným úrazům. Za deště se snižuje přilnavost k povrchu, brzdná dráha a viditelnost. Za mokra se výrazně zvyšuje nebezpečí úrazu a poranění. Jízda za šera, v noci nebo za snížené viditelnosti je nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu či poranění.

V oblasti skládacího mechanismu dejte prosím pozor na Vaše prsty.

Při nepozornosti při skládání či rozkládání MICRO koloběžky hrozí nebezpečí utrpní pohmožděnin.

Děti smejí používat MICRO koloběžku pouze v doprovodu dospělých.

## Montážní návod:

### Micro Light

Maximální nosnost Micro Light je 100 kg. Doporučený věk 5-12 let.

**Složení:** otevřít upínací páku, sklopnou páčku zatlačit dolů a postavit řídítka až jsou zřetelně zajištěná, zajistit upínací páčku.

**Rozložení:** otevřít upínací páku, sklopnou páčku zatlačit dolů (směrem k zadnímu kolečku), složit řídítka ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajistit upínací páčku.

**Montáž vodorovné tyče řídítek:** Šroubem úplně povolít řídítka + vycentrovat horní díl svorky ležící uprostřed řídítek, pomocí imbusového šroubu pevně dotáhnout šroub (montáž mohou provádět pouze dospělí).

### Microlino

Maximální nosnost je 20 kg. Doporučený věk od 1,5 roku.

**Složení:** řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizualně se ujistěte, že zobáček je zajištěný.

**Rozložení:** stiskněte zobáček ze spodní části na řídící tyči a tyč vysuňte.

### Mini Micro / Mini Micro Deluxe

Maximální nosnost Mini Micro je 20 kg. Maximální nosnost Mini Micro Deluxe je 35 kg. Doporučený věk 2-5 let.

**Složení:** řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizualně se ujistěte, že zobáček je zajištěný.

**Rozložení:** stiskněte zobáček na řídící tyči a tyč vysuňte.

### Mini2go Deluxe / Mini2go Deluxe Plus

Maximální nosnost: 20 / 35kg (se sedákem / bez sedáku). Doporučený věk od 1,5 let.

**Složení:** řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Na tyč nasadte konstrukci sedátka a poté přitlačte sedátko dolů k desce až do zaklapnutí 4 úchytlů ke spodní straně náslapné desky.

Imbusovým klíčem přišroubujte sedátko pevně k řídící tyči.

Pro rozložení postupujte v obráceném pořadí.

### Mini Micro 3v1

Maximální nosnost Mini Micro je 20 kg. Doporučený věk od 1-5 let. Sedátko přišroubujte O-řídítkové tyči.

**Složení:** řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizualně se ujistěte, že zobáček je zajištěný.

**Rozložení:** stiskněte zobáček na řídící tyči a tyč vysuňte.

### Micro Maxi / Maxi T / Maxi T skládací / Maxi T Deluxe skládací

Maximální nosnost Maxi Micro je 50 kg. Maximální nosnost Maxi Micro Deluxe je 70 kg. Doporučený věk od 5-12 let.

**Složení Maxi T:** řídící tyč zasuňte do otvoru desky tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizualně se ujistěte, že zobáček je zajištěný.

**Složení Maxi T/Deluxe skládací:** řídící tyč zasuňte do otvoru desky tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Zatahnete za objímku dole u skládacího mechanismu a postavte řídící tyč do vzpřímené polohy

**Rozložení Maxi T:** stiskněte zobáček na řídící tyči a tyč vysuňte.

**Rozložení Maxi T/Deluxe skládací:** zatahnete za objímku a sklopte řídící tyč. Tyč lze opět vyjmout - stiskněte zobáček na řídící tyči a tyč vysuňte.

### Micro G-Bike AIR / G-Bike Light / G-Bike + / G-Bike Chopper

Maximální nosnost G-Bike je 20 kg. Doporučený věk od 2-5 let.

**Složení:** Šroubem ve středu řídítek povolte řídítka a vycentrujte horní díl svorky, pomocí imbusového klíče šroub pevně dotáhněte. Povolte šrouby svorky, vložte řídítka a svorku opět pevně dotáhněte. Nastavte výšku sedla a zajistěte rychloupínacím šroubem – imbus. klíčem dotáhněte protišroub, aby dítě nemohlo rychloupínač povolit. Montáž mohou provádět pouze dospělí. G-Bike před jízdou vždy zkontrolujte!

### Nastavení výšky řídítek

Otevřít upínací páku a zajistit, aby mosazná tlačítka zaskočila, potom opět upínací páku pod tlakem zavřít. V případě, že nejsou měděná tlačítka a je potřeba nastavit jinou výšku řídítek, může se šroub dodatečně dotáhnout imbusovým klíčem.

### Když nejde upínací páka zpět správně zavřít

Jestliže upínací páka nedosahuje správný uzavírací efekt, šroub dotahovat rukou nebo imbus. klíčem tak dlouho, až je upnutí dostačující.

### Brzdový systém

Vaše MICRO koloběžka je vybavena inovačním brzdovým systémem. Při brzdění jednoduše stoupněte pravou nebo levou nohou na brzdu na zadním kolečku.

**Pozor!** Plech na brzdě může být velmi horký – vyvarujte se kontaktu s kůží, hrozí nebezpečí popálení!

## Záruční podmínky

MICRO koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci. Během záruční lhůty je na posouzení Micro Mobility Systems AG rozhodnout, zda je zboží v záruce opravitelné a nebo zda bude vyměněno.

**Záruka se nevztahuje na škody související s:**

- nesprávné použití, překročení nosnosti koloběžky, použití pro jiný účel, než je určeno, nedbalé použití nebo na normální opotřebení
- na vnější okolnosti (např. prudký náraz do obrubníku, kolejnice, překážky na silnici, atd.)
- neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu
- nesprávná montáž koleček, kuličkových ložisek, pružin, stupátka a ostatních částí
- zadní kolečko musí být zavčas vyměněno podle stylu jízdy, váhy jezdce a podle kvality povrchu terénu
- pro originál Micro kolečka používejte pouze originální osově šrouby

**Záruční servis**

- uschovejte si pokladní doklad – je to Váš kupní doklad a musí být předložen při uplatňování záruky
- při reklamaci vezměte sebou k Vašemu Micro prodejci kupní doklad a produkt
- Váš Micro prodejce prozkoumá závadu a navrhne další postup
- pokud Vaše záruka nevypřela a Váš Micro prodejce rozhodne, že závada je z důvodu chyby materiálu a nebo zpracování, bude Vaše koloběžka buď opravena a nebo vyměněna za stejný nebo ekvivalentní model
- pokud reklamace Vaší koloběžky nebyla uznána jako oprávněná, nabídne Vám Váš Micro prodejce ke koupi nové náhradní díly, v případě zájmu může provést montáž

**Důležité**

- Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a je omezena na 24 měsíců od data prodeje. Uschovejte pečlivě pokladní listek, protože to je Váš jediný kupní doklad.
- Doporučení na zacházení s MICRO koloběžkou: jezděte vždy ukázněně a dodržujte bezpečnostní předpisy.
- Tato záruka Vám poskytuje zvláštní oprávnění. Využijte práva podle své země. Pečlivě uchovejte tuto záruku.

**Údržba**

Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým, měkkým hadříkem. Ložiska čistit pravidelně měkkým hadříkem a roztočte pravidelně olejet popř. vyměnit. Po použití ostrých hran může dojít k poškození. Neopírat se celou vahou o otočný čep, mohlo by dojít k deformaci trubky a tím by přestala být výškově nastavitelná.

Pohyblivé díly skládacího mechanismu každé 3 týdny lehce postříkat olejem a otřít. Řídítka po cca.4 týdnech zkontrolovat a pokud to je nutné, znovu nastavit.

**Pokladní doklad (faktura)**

Doporučujeme Vám uchovat pokladní doklad společně s tímto formulářem – potřebujete ho eventuálně jako náhradu nebo na opravu materiálu výrobku nebo chyb při zpracování.

Výhradní dovozce značky Micro do ČR a SR  
Jiří Prkna, Jihlava, Mostecká 2206/22  
[www.micro-kolobezky.cz](http://www.micro-kolobezky.cz)