

Montáž: doporučujeme nechat montovat v odborném servisu.

Montáž na rám kola:

1. Montujeme na levou stranu zadní stavby před zadní patku.
2. Nejdříve odšroubujeme 3 inbusové šrouby (M6 inbus č.5) a uvolníme zadní podložku.
3. Stojánek přiložíme k zadní stavbě, z druhé strany přiložíme podložku a vrátíme zpět inbusové šrouby a lehce dotáhneme.
4. Přesně usadíme stojánek (zkontrolujeme zda stojánek nezasahuje do výpletu zadního kola a do trajektorie pohybu nohy při šlapání) a postupně dotáhneme všechny 3 šrouby.
5. Nakonec je důležité stojánek řádně dotáhnout, aby nedošlo k uvolnění a případné nehodě.
6. Následně uvolníme šroub M5 na stojánku (na zadní straně nohy) a spodní opěru umístíme do optimální polohy, aby kolo samo stálo na stojánku a nemělo tendenci padat na jednu či druhou stranu. Opět řádně dotáhneme.